

## 20250321 RIM Préventif Fanuc C800iB

## ---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Lidec

**Identifiant Machine:** 

Heures Machine: 1651 heures
Nom du Technicien: Demaillet
Type d'intervention: Préventif

N° de demande : XXXX

Date d'intervention : 21-03-2025

Durée de l'intervention : 02h00

détail des Heures si >7H et >1 tech.:

# ---- Opérations ----

\*\*Nettoyer ou remplacer les filtres\*\*

Filtres nettoyer

\*\*Nettoyer ou remplacer les crépines\*\*

Crépines nettoyées

\*\*Nettoyer ou remplacer l'électrode\*\*

Électrode nettoyée

\*\*Graissage des axes x, y, u et v\*\*

Graissage de tous les axes

\*\*Graissage axe de vidange\*\*

Graissage effectué

\*\*Purger l'humidité\*\*

Purge FRL effectué

\*\*Valider les maintenances exécutées au pupitre de commande\*\*

# Rapport de Maintenance ENR-MAINT-22 06/01/2023 Type Enregistrement Version A Pagination 1 / 3 Mise à jour le 04/03/2025

### Maintenances validées au pupitre

\*\*Contrôler et tester l'état générale et les sécurités de la machine (arrêts d'urgence, protections, éclairage)\*\* Contrôles et tests machine et sécurité effectués.

Commentaire : Choc AR visible sur tête haute et support électrode HS (électrode dans fichier PdR a commander)

# --- Photos ----



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
Julia de la companya della companya	